



# 留守番電話サービス

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。留守番電話センターへの転送条件を「**呼出なし**」に設定した場合は、待受画面に「」が表示されます。留守番電話センターに新しくメッセージをお預かりすると、着信お知らせ機能（16-4ページ）を設定している場合はお知らせ一発メニュー（1-8ページ）が表示されます。また、待受画面に「」が表示されます。

## 留守番電話サービスを開始する



### 1 「留守番ON」→ ☒

- 留守番電話サービスの設定状況を確認する場合は、「**設定確認**」を選択します。


### 2 「呼出あり」→ ☐ → 応答時間を選択 → ☒

- 「**呼出なし**」を選択すると、着信を知らせずに留守番電話センターへ転送します。

#### 重 要

- 留守番電話サービスと転送電話サービスは同時に利用できません。
- すでに転送電話サービスが開始されているときに、留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

#### 留守番電話サービス開始後の着信

- 着信音が鳴っている間に  を押すと、そのまま通話できます。
- ・「**呼出なし**」にしている場合は着信は行われず、留守番電話センターへ転送されます。

#### 留守番電話サービスの機能

- 留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、いろいろな機能があります（詳しくはご利用ガイドブック(3G)をご覧ください）。

## 伝言メッセージを聞く



### 1 「留守番再生」→

#### 補 足

- 海外でメッセージを聞く場合は「**+819066514170** (有料)」に電話をかけてください。


## 着信お知らせ機能

留守番電話の設定中に電波の届かない場所や、電源が入っていなかったために受けられなかった着信をSMSでお知らせします。また、通話中に留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりした場合もお知らせします。

### 1 待受画面で「1414」を入力し、を押す

- 以降の操作は音声ガイダンスに従ってください。

#### 補 足

- 以下の操作でも着信お知らせ機能を設定できます。  
メインメニュー→「**設定**」→「**通話設定**」→「**通話サービス**」→「**着信通知機能**」→ 
- 国内の固定電話から設定する場合は「**0906651414**」に電話をかけてください。
- 海外から設定する場合は「**+819066514191** (有料)」に電話をかけてください。